

INTEX®

Peščane filter pumpe, Saltwater sistemi – Automatsko isključivanje, Tajmeri, Funkcije

Šta će se desiti ukoliko se uređaj isključi iz struje? Da li će se poslednji zadati program pokrenuti iz početka?

- **Peščane filter pumpe**

U većini INTEX peščanih filter pumpi poslednji podešeni program će se pokrenuti iz početka. Ipak, poslednji podešeni program neće biti sačuvan u podešavanjima peščanih filter pumpi koje su proizvedene 2019. i početkom 2020. Datum proizvodnje možete pronaći na nalepnici koja se nalazi na bazi motora u sledećem formatu: godina, mesec, dan proizvodnje (npr. 20230519).

- **Peščane filter pumpe sa Saltwater sistemima**

Da, poslednji podešeni program će biti pokrenut iz početka kod svih INTEX peščanih pumpi sa Saltwater sistemom.

- **Saltwater sistemi**

Da, poslednji podešeni program će biti pokrenut iz početka kod svih INTEX Saltwater sistema.

Može li da se koristi tajmer?

Tehnički je moguće. Ipak, INTEX ne nudi tajmere u svom asortimanu proizvoda i nije odgovoran za kompatibilnost tajmera kupljenih od strane drugih proizvođača.

Imam samo INTEX Saltwater sistem. Da li će raditi bez priključene filter pumpe?

Ne, Saltwater sistem ne može raditi bez filter pumpe jer ne poseduje svoju pumpu koja bi uvlačila vodu iz bazena. Mora biti povezan na instaliranu pumpu kao poslednji u nizu, odnosno nakon pumpe koja je prečista vodu iz bazena. U slučaju da je Saltwater sistem uključen a filter pumpa nije, Saltwater sistem neće raditi i verovatno će na displeju prikazati grešku E90 (nedovoljan protok vode). Saltwater sistem se neće oštetiti, ali neće biti ni funkcionalan odnosno neće proizvoditi hlor.



Imam INTEX filter pumpu sa Saltwater sistemom. Da li će raditi bez pokrenute filter pumpe?

Ako podesite Saltwater sistem i pumpa će se automatski uključiti. Nakon što istekne podešeno vreme rada Saltwater sistema, pumpa će se takođe automatski isključiti.

Ukoliko podesite Saltwater sistem da radi odvojeno od filter pumpe, npr. 4 sata za Saltwater sistem a 6 sati za pumpu, pumpa će nastaviti sa radom i nakon što se Saltwater sistem isključi (2 sata više).

Koliko dugo bi trebalo da radi Saltwater sistem?

Ne postoji precizan odgovor na ovo pitanje. Vreme rada uvek zavisi od veličine bazena, modela pumpe, broja ljudi koji koristi bazen, spoljašnje temperature, učestalosti padavina itd. Saltwater sistem proizvodi hlor, ali ne utiče na druge parametre vode (pH vrednost vode, tvrdoća vode – količina kalcijuma i drugih minerala, alkalnost vode). Uvek preporučujemo da testirate parametre vode uz pomoć INTEX trakica za testiranje tokom prvog punjenja bazena vodom i pre nego što priključite proizvode, kako biste znali osnovne parametre vode. U početku češće testirajte vodu i prilagodite vreme rada pumpe i Saltwater sistema. Ako je neophodno, možete i dodati hemikalije za bazen.

Druge karakteristike

- **Funkcija samočišćenja elektroda u Saltwater sistemu**

Funkcija samočišćenja menja polarnost elektrode u odabranom vremenskom intervalu. Tokom samočišćenja elektrode, hlor se i dalje proizvodi. U slučaju nestanka struje, Saltwater sistem memoriše poslednja podešavanja (polarnost) kao i vreme rada koje je proteklo. Nakon ponovnog pokretanja proizvoda **funkcija samočišćenja (promena polariteta)** se nastavlja u već započetom ciklusu.




- **Saltwater sistem BOOST (= POVEĆANE PERFORMANSE)**



Saltwater sistem se može programirati da radi od 1 pa do 12 sati. Ipak, ponekad je potrebno povećati količinu proizvodnje hlora. Upravo iz tog razloga Saltwater sistem poseduje BOOST funkciju (POVEĆANE PERFORMANSE) koja omogućava rad proizvoda i preko 12 sati. Pokretanje ove funkcije je detaljno opisano u uputstvu za upotrebu.

- **Indikator O3 GENERATOR na Saltwater i ozon sistemu**

U idealnim okolnostima, ovaj indikator je isključen. Ukoliko je uključen, onda ukazuje na grešku. Ako je proizvod pod garantnim rokom možete podneti reklamaciju izdavaocu računa. Ukoliko je proizvod van garantnog roka potražite za kupovinu rezervni deo – kontrolna stanica.



- **SERVICE indikator na Saltwater sistemu ili filter pumpi sa Saltwater sistemom**



Ako je SERVICE indikator **konstantno uključen** najverovatnije je pokazatelj kvara na matičnoj ploči. Ovo se rešava menjanjem ploče ili motora na proizvodu. Ako je proizvod pod garantnim rokom možete podneti reklamaciju izdavaocu računa.

Ako indikator SERVICE treperi verovatno je u pitanju vlaga koja je dospela do matične ploče. Preporučujemo da matičnu ploču osušite tako što ćete okrenuti Saltwater sistem ili motor pumpe i ostaviti izložen na suncu 4 sata.

Proizvod uvek treba montirati na drvenu podlogu.

Ne postavljajte pumpe i Saltwater sisteme na travnate ili slične površine.

